



デジタルビデオカメラ

型名 **GR-D790**

取扱説明書

お買い上げありがとうございます。


ご使用のまえに

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「使用上のご注意」(P.4) と「安全上のご注意」(P.86) は、必ずお読みください。 [本機の製造年は、本体背面に表示されています。]

For English Users

To change the Menu indications etc. to English, see page 23. (本体画面の表示などを英語に変えるには、P.23 をご覧ください。)

Mini DY



製品のサポート情報、イベント情報等の 提供サービスなどをご利用いただけます。 http://www.victor.co.jp/reg/


もくじ

はじめに ・使用上のご注意	テープ/カードを選ぶ 25 簡単に撮影する 26 ムービーを撮る 26 ムービーの画面比を選ぶ 26 撮影する 27 ・大きく/広く撮る 28 ・ライトで照らす 29 ・ムービーを見る 30 ・静止画を撮る 32 ・静止画を見る 33 続けて再生する 33 一覧で表示する 33 ・テレビで見る 34
撮影画面の見かた11再生画面の見かた13	→×モ35
準備する	もっと撮る ・撮影効果を演出する
テープを入れる 18 カードを入れる 19 ●画面を準備する 20 液晶画面を使う 20 ファインダーを使う 20 ・時計をあわせる 21 ・時計用電池について 22 ・For English Users 23 すぐ使う 24 電源を入れる 24	●いろいろな編集

USB ケーブルで接続する	54
ファイルをパソコンに バックアップする	55
リSB ケーブルを取りはずす	56
●静止画のアルバムを作る	
ご利用になれるパソコン	
フォト・ナビゲーターを	
インストールする	59
フォト・ナビゲーターの	
使いかた	60
使いかた ○ ムービーをパソコンに取り込む	61
30 2 74	
設定する	
	62
試に9 ② メニューを表示する 撮影のメニュー	
メニューを表示する 撮影のメニュー	
●メニューを表示する	63
●メニューを表示する 撮影のメニュー ムービーの再生や編集の	63 63
●メニューを表示する 撮影のメニュー ムービーの再生や編集の メニュー	63 63 64
●メニューを表示する 撮影のメニュー ムービーの再生や編集の メニュー 静止画の設定や整理のメニュー	63 63 64
● メニューを表示する	63 64 65 68
●メニューを表示する 撮影のメニュー ムービーの再生や編集の メニュー 静止画の設定や整理のメニュー ●機能メニュー ●カメラメニュー ● VTR メニュー	63 64 65 68
● メニューを表示する	63 64 65 68

困ったときは ● 故障かなと思ったら ● こんな表示がでたら	
その他	
●安全上のご注意	86
●保証とアフターサービス	90
保証書	90
補修用部品の最低保有期間	90
ご不明な点や修理に関する	
ご相談は	
修理を依頼される場合	91
●仕様	
バッテリーの処分について	96
他社製品の登録商標と商標に	
ついて	
○さくいん	
●メモ	99





使用上のご注意

撮影について

- 大切な記録のまえには、必ず試し撮りをしてください。 撮ったところを再生してみて、画面と音が記録されていることを確認してく ださい。
- 大切な記録は SP(標準)モードをお使いください。 LP(長時間)モードでは SP モードの 1.5 倍記録できますが、テープの特性 や使用環境に影響され、再生時にモザイク状のノイズが発生する場合があり ます。大切な撮影には SP モードのご利用をお勧めします。

このビデオカメラについて

- DV 方式です。ほかの方式や従来式のビデオとは互換性がありません。
- ご使用のまえにビデオヘッドクリーニングをお勧めします。 ビデオヘッドが汚れていると、正常な記録や再生ができな くなります。
- 長期間使わない場合は、テープを取り出し、電源を切り、 バッテリーを取りはずしてください。 ときどき電源を入れて、動作を点検してください。
- ビデオカメラは、バッグなどに入れて保管してください。
- ビデオカメラは、次のような場所に置かないでください。
 - ・晴天時の閉め切った車内など、高温になる場所。
 - ・直射日光が当たる場所。
 - ゴムまたはプラスチック 製品に接触する場所。



ビデオヘッドが 汚れているときの 画面

液晶画面について

- 表面を強く押したり強い衝撃を与えないでください。 傷がついたり、割れたりする場合があります。
- 小さく光る点(赤・青・緑)や黒い点は故障ではありません。 テープには記録されません。







テープとカードについて

- 次のマークがあるも のを使ってください。 Mini **N S** MultimediaCard
- SDHC メモリーカードは、使用できません。
- 曲げたり、落としたり、強い力、衝撃、振動を与えない でください。
- テープを保管するときはカセットケースに入れ、湿気のない場所に保管してください。
 - カードの金属部分を触らないでください。
- ※ 不具合により正常に動作しないことがあります。内容の 補償はご容赦ください。

著作権について

- 録画・録音したビデオは個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 鑑賞・興行・展示物など、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。

バッテリー (充電式電池)について

- バッテリーは必ずビクター製をお使いください。ビクター製以外では正常に動作しません。
- ご購入時はバッテリーは充電されていません。充電してお使いください。
- 低温(10℃以下)では、使用できる時間が短くなったり、動作しないことがあります。

冬場の屋外などでは、バッテリーをポケットに入れるなど温かくしてから取り付けます。カイロなどに直接ふれないよう、ご注意ください。

- 長期間保管するときは、バッテリーの劣化を防ぐため、次の操作で使いきってください。さらに、半年に1回程度充電し、再び使いきってから保管してください。
 - 1)テープを入れずに、電源スイッチを「録画」にあわせる。
 - 2)電源が自動的に切れるまで待ち、バッテリーを取りはずす。
- 使わないときは、バッテリー残量が減るのを防ぐため、必ず取りはずしてください。
- 取りはずしたバッテリーは、バッテリーキャップを取り付け、約15~25℃の乾燥したところに保管してください。
- バッテリーを処分する際は、P.96 をご覧ください。

はじめにお確かめください

付属品

万が一、不足品がございましたら、お買い上げ店、またはサービス窓口にお問い合わせください。



■リモコンを使うときは



■リモコンの電池を入れ替えるときは



別売アクセサリー

詳しくはカタログをご覧ください。

_

バッテリーキット	VU-V856KIT	
バッテリーチャージャー	AA-VF8	
DC コード	VC-VBN800	

日常のお手入れ/海外で使うときは

お手入れのまえに、バッテリーと AC アダプターを取りはずしてください。

本体

ご注意

- ●乾いた柔らかい布などで汚れを拭き取る。汚れがひどい場合は薄めた 中性洗剤を浸して固く絞った布で拭き、乾いた布で水分を拭き取る。
 - ます。 ●化学ぞうきんや洗剤を使う場合は、製品の注意書きに従う。
 - ■ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしない。

●ベンジンやシンナーは使わない。損傷や故障の原因になり

レンズ・ 液晶画面 ●市販のレンズブロワーでホコリを落とし、市販のクリーニングクロス などで汚れを拭く。汚れたまま放置しておくと、カビ発生などの原因 になります。

ファインダー

●市販のレンズブロワーでホコリを落とす。レンズブロワー以外を使用 しない。

本機は海外でも、ACアダプターを使ってバッテリーを充電したり、コンセン トから直接電源を確保できます。ただし、コンセントの形状は国によって異な りますので、変換プラグが必要です。

訪問国にあった変換プラグをご用意ください

コンセントの形状(主な使用国)		(オーストラリア)	(3-0y/()	•••	1
使用する変換プラグ	必要ありません				

次の訪問国では、現地のテレビでも再生できます

映像・音声入力端子付きテレビが必要です (P.34)。

■アメリカ合衆国

■韓国

■コスタリカ ■トリニダード・トバコ
■ドミニカ

■バハマ

■フィリピン **■ペルー** ■ミクロネシア ■エクアドル ■キューバ

■コロンビア

■バミューダ

■プエルトリコ ■ホンジュラス

■ミャンマー

■エルサルバドル

■グァテマラ ■スリナム

■ニカラグア ■バルバドス

■米領サモア ■ボリビア

■チリ

■ハイチ ■パナマ ■ベネズエラ


■カナダ

■グアム


■台湾

■メキシコ


各部のなまえ



右側面




左側面



上面


ズーム (P.28) / 音量レバー

W 撮影時:広く撮る 再生時:音量小




- 静止画 / スローボタン (P.32、71)


正面



底面









(お知らせ) ●受光部の正面から操作することをお勧めします。角度によっては操作できない場合があります。受光部に直射日光や照明の強い光が当たると、誤作動したり、動作しないことがあります。

撮影画面の見かた


すべての撮影に共通



ムービー撮影「ビデオ」に設定




静止画撮影 「メモリー」に設定



再生画面の見かた

ムービー再生 「ビデオ」に設定



■日付などの表示を消すには

メニューで次のように設定する (P.73)。

・画面表示切替:「切」または「モニター」

· 日時表示 : 「切」


・タイムコード: 「切」

静止画再生 「メモリー」に設定




準備する 付属品を取り付ける

ショルダーストラップを取り付ける




グリップベルトを調節する

軽くにぎって安定するように調節しておくと、長時間でも楽に撮影できます。



レンズキャップを取り付ける


撮影しないときは、レンズの保護のために取り付けます。



■撮影するときは



バッテリーを取り付ける




■バッテリーを取りはずすには

手順 1 のあと、底面のバッテリー取りはずしボタンを押したまま、逆の動作で取りはずす。

準備する 2 バッテリーを充電する

AC アダプターを取り付ける

AC アダプターを取り付けて、撮影のまえにバッテリーを充電してください。



- 充電が終わったら AC アダプターをビデオカメラと電源コンセントから抜く。
- ■自宅で使うときなどは AC アダプターを取り付けると、バッテリーの残量を気にせずに使うことができる。
- ■充電時間の目安 「充電時間の目安」(P.95)

バッテリー残量を調べる

準 備 ■AC アダプターを取りはずす



押す

下の画面が表示されます 電源スイッチ「切」の場合、 約5秒後に消えます

DATA

押す 表示が消えます



■通信エラーと表示されたときは

- DATA ボタンを何度か押してみる。
- ・電源(バッテリー)を取りはずし、 再び取り付け、DATA ボタンを押 してみる。

それでも通信エラーと表示されるとき は、お買い上げ店またはビクターサー ビス窓口にお問い合わせください。

■より正しいバッテリー残量を得るには

バッテリー残量を正しく表示していない と思ったときは、バッテリーをいったん 満充電にしてから使い切り、改めて充電 する。

ただし、高温 / 低温で長時間使ったバッ テリーや、何度も充電を繰り返したバッ テリーでは、この操作を行ってもバッテ リー残量を正しく表示できないことがあ ります。


- お知らせ)●撮影可能時間は目安です。5分単位で表示されます。
 - ●電源スイッチ「切」の場合、手順2でDATAボタンを約2秒間押し続け ると、バッテリーステータスが約 15 秒間表示されます。

準備する 3 テープとカードを入れる

テープを入れる

動画(以下、ムービー)を撮影するには、別売のミニ DV カセットテープ(以 下、テープ)を使います。


- 準 備 ●バッテリーを取り付ける (P.15)
 - AC アダプターで充電する (P.16)



■テープを取り出すには 手順1のあと、テープを取り出し、手順3と手順4を行う。

カードを入れる

静止画を撮影するには、市販の SD メモリーカードやマルチメディアカード (以下、カードと総称)を使います。



■カードを取り出すには

手順3のあと、カードを「カチッ」と 音がするまで押し込み、取り出す。


- ■新しく買ったカードを使うには はじめて使用するときは、「フォーマット」(P.75) が必要です。
- ■動作確認済みのカード 「静止画の撮影可能枚数の目安 | (P.93)

準備する

画面を準備する

液晶画面を使う

ファインダーと比べて、映像や表示内容が大きくて見やすい特徴があります。





(回し終わった状態)

■画面の明るさを調節するには 「画面明るさ | (P.73)

■自分を撮るには

液晶画面を開いたあと、図の方向へ 180度回す。

元に戻すときは、逆の方向へ回す。

■対面撮影するには

液晶画面を 180 度回転させてファイン ダーを引き出すと、撮影画面を被写体に 見せながら、ファインダーを使って撮影 できる。

ファインダーを使う


周りが明るすぎて液晶画面が見えにくいときや、バッテリーの消耗を抑えたい ときに使います。



- ■ピントがあっていないときは ファインダーをのぞきながらレバー を動かし、画面がはっきり見えたと ころで止める。
- ■画面の明るさを調節するには 「画面明るさ | (P.73)
- お知らせ) 対面撮影以外では、液晶画面を開くとファインダーの表示が消えます。液 品画面を消してファインダーを表示させるには、システムメニューの「**優** 先設定」を「ファインダー」に設定します (P.73)。

準備する 5 時計をあわせる

お買い上げ時に年月日と時刻表示を設定してください。 海外旅行の際にも設定することをお勧めします。





レバーを ▲ ▼ に動かして 「表示」を選び、

レバーを押して決定する





「時計合わせ」を▲▼で選び、

押して決定する

年月日の表示順序が反転します





「年、月、日」を▲▼で選び、

押して決定する

・好みに応じて、「月、日、年」や 「日、月、年」を選ぶこともできます 時刻の表示方法が反転します







「24h」または「12h」を ▲ ▼ で選び、

押して決定する 西暦が反転します





西暦を正しく設定し、

押して決定する







月日と時刻を順に同様に設定し、

押して決定する

・手順7で「12h」を選んだときは、午前/午後 (AM / PM) も設定する

手順5の画面に戻ります





押す

... メニューが消えます


■ 1 つまえの操作に戻るには 決定レバーを ■ に動かす。

時計用電池について

時刻を設定しても「日時を設定して下さい」と表示され続けるときは、時計用の内蔵電池が消耗しています。お買い上げの販売店、または最寄りのビクターサービス窓口へご連絡ください。

For English Users

To change the Menu indications etc. to English.



Set the POWER switch to "緑画" while pressing down the LOCK button located on the switch.

Press AUTO button.

until "M MANUAL" is displayed on the screen.

M MANUAL

After a few seconds. M icon is displayed on the left of the screen.





Move SET lever up or down to select "システム"

and press SET lever.



Move SET lever up or down to select "LANG" and press SET lever.



Move SET lever up or down to select "ENGLISH" and press SET lever. The Menu indication changes to










すぐ使う 1 撮影・再生の基本操作

撮影・再生・編集など、すべての場面に共通する操作です。以降のページでは、 これらの操作説明を 準備 として省略する場合があります。






- ■撮影するとき 「録画」にあわせる。
 - <mark>録画</mark>
 •切
 •再生
- ■再生や編集するとき 「再生」にあわせる。
 - · 绿画 · 切 · 再 生
- ■電源を切るには 「切」にあわせる。
 - ・切・切・再生
- お知らせ ●電源スイッチが「録画」のときは、液晶画面の開閉やファインダーの出し 入れで、電源の入/切ができます (クイックパワーオフ)。
 - ●節電とテーブ保護のため、操作せずに約5分経つと電源が自動的に切れます。操作を再開するには、電源スイッチを動かすか、液晶画面を一度閉じて再び開きます。


撮影に失敗しないためには

撮影時にビデオヘッドが汚れていると、正常に記録できません。 撮影のまえに試し撮りをして再生し、映像と音声が正常に記録されていることを確認してください (P.76)。

テープ/カードを選ぶ モード切替スイッチ



■ムービーを撮るとき/見るとき 「ビデオ」にあわせる。







簡単に撮影する AUTO ボタン

全自動で撮影したいときは、オート撮影にします。画面左上に A が表示されていることを確認してください。




オート撮影の表示

■表示が異なるときは

「▲ AUTO」が表示されるまで、AUTO ボタンを繰り返し押す。数秒後、画面左 上に ▲ が表示される。





■マニュアル撮影するときは

「M MANUAL」が表示されるまで、AUTO ボタンを繰り返し押す。数秒後、画面左上に M が表示される。

M MANUAL


すぐ使う 2 ムービーを撮る

ムービーの画面比を選ぶ 16:9

撮影するムービーをワイドテレビ (画面比 16:9) 用にするか、標準テレビ (画 面比 4:3) 用にするかを選択します。お買い上げ時は「16:9」に設定されてい ます。

準 備 ■ 電源スイッチ : 「録画」

● 干ード切替スイッチ:「ビデオ」



- ■「4:3」に設定したときは 液晶画面の左右に黒い帯が表示される。
- ■[16:9] に設定したときは 数秒後、画面 Fに「16:91 と表示される。 ファインダー使用時は、画面の上下に黒い帯 が表示される
- ■設定を変更しないときは 手順2を行わない。
- お知らせ)● [16:9] に設定して撮影したムービーをパソコンで再生するには、ワイド 表示に対応したソフトウェアが必要です。


4:3

- 黒い帯

撮影する


準 備 ■電源スイッチ : 「録画 |

●モード切替スイッチ:「ビデオ」



- ■続きから撮るには ブランクサーチする (P.31)。
- ■撮影のまえに直前のムービーを確かめる には

決定レバーを ◀(クイックレビュー) に 動かす。数秒分のテープが巻戻って再生 され、再生が終わると元の状態に戻る。



■ムービーと同時に静止画を撮るには (デュアル REC.)

静止画ボタンを押す。撮った静止画がカードに記録され、画面に小さく確認表示され ます。確認表示は、ムービーに記録されません。


撮影前に、VTRメニューの「静止画/スロー」を「静止画」に、「静止画記録」を 「**→I** 」に設定しておきます (P.71)。

- **お知らせ**) ●テープ残量が表示されるまで、撮影開始から約 10 秒かかります。
 - ●デュアル REC. で撮った静止画の画質 (解像度) は、メモリーモードで撮っ た静止画より低くなります。

すぐ使う 3 大きく/広く撮る(ズーム)

被写体を大きくしたり(望遠:T)、撮影する範囲を広くしたり(広角:W)、撮 影中に自由に調節できます。

- **準 備 ▲ ●** 電源スイッチ : 「録画」
 - ●モード切替スイッチ: 「ビデオ」または「メモリー」



■接写するには

W 側いっぱいまで動かす。被写体に約5cmまで接近できる。

- ■ズーム倍率の上限を変更するには カメラメニューの「ズーム」でズーム倍率の上限を設定する (P.69)。
- ■モード切替スイッチを「メモリー」にあわせたときは ズーム倍率の上限が、光学ズームの範囲 (34倍)になる。

編集する

すぐ使う 4 ライトで照らす


ご注意

●ライトを直視しないでください。特に、小さなお子さまの目に光が直接入 らないようにご注意ください。

準 備

●電源スイッチ : 「録画」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」



- ■暗いときに自動的に点灯させるには 決定レバーを ▶(ライト)へ2回動かして、表示を「¾A」にする。
- ■ライトを消すには 「沙」や「沙A」が消えるまで、決定レバーを ▶(ライト) へ繰り返し動かす。
- お知らせ ●シャッタースピードが遅くなるためにブレやすくなります。三脚などで固定することをお勧めします。

すぐ使う 5 ムービーを見る

準 備

●電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」




停止の状態で、レバーを押して、 操作方法を確認する

操作ガイドが表示され、約3秒後に消えます





	目的	レバー操作	
► /II	再生/一時停止	レバーを▲へ	
	停止	レバーを▼へ	
44	巻戻し	レバーを◀へ	
>>	早送り	レバーを▶へ	



■スピーカーの音量を調節するには ズームレバーを動かす。

■再生中に早送り/巻戻しするには

再生中にレバーを ◀▶ に動かすと、早送り/巻戻しの速度を変更できる (サーチ)。

レバー操作		「一操作 1 回押す	
◄	レバーを ◀へ	3 倍速巻戻し	10 倍速巻戻し
>>	レバーを▶へ	3 倍速早送り	10 倍速早送り

なお、早送り/巻戻し中は、映像にノイズがでます。





■無記録部分を探すには(ブランクサーチ)

ブランクボタンを押す。

早送りを開始し、無記録部分の約3秒手前で停止します。そこから録画を開始すると、約3秒間映像が上書きされます。必要に応じて再生し、録画開始の位置を確認してください。

■スローモーション効果を楽しむには(ライブスロー)

メニューで「静止画 / スロー」を「スロー」に設定する (P.71)。 「静止画 / スロー」ボタンを押してから約 1.5 秒間、1/5 倍速のスローモーションで再生される。

■パソコンで見るには

「ムービーをパソコンに取り込む」(P.61)

■再生中の映像にノイズがでたり、音声がおかしいときは ビデオヘッドをクリーニングする (P.76)。

お知らせ ●付属の AV コードを本機に取り付けていると、スピーカーから音がでません。


^{すぐ使う} 静止画を撮る

準備 ●電源スペ

●電源スイッチ : 「録画」

●モード切替スイッチ: 「メモリー」

モード切替 スイッチ




- ■撮った静止画をすぐ見るには電源スイッチを「再生」にする。
- ■ズームするには ズームレバーを動かす (P.28)。
- ■より多く撮るには 画像サイズを変更する (P.69)。
- (お知らせ)●メモリーモードでは、画面比「16:9」で記録できません。
 - ●節電のため、操作せずに約5分経つと電源が自動的に切れます。撮影を再開するには、電源スイッチを動かすか、液晶画面を一度閉じて再び開きます。
 - ■撮影可能枚数は、お使いのカードの容量や、静止画の画像サイズによって 変わります (P.93)。
 - ●静止画は、付属の USB ケーブルを使ってパソコンにバックアップできます (P.54)。

静止画を見る すぐ使う

準 備 ●電源スイッチ :「再生」

●モード切替スイッチ: 「メモリー」





続けて再生する スライドショー

レバーを ▲(▶/川) に動かす スライドショーが始まります

レバーを ▼(■) に動かす スライドショーが停止します

■逆方向に再生するには スライドショーの再生中に、レバーを ◀(◀◀) に動かす

一覧で表示する インデックス

インデックスが表示されます


















すぐ使う 名 テレビで見る

準 備

- ●テレビの表示を、ビデオカメラを接続した外部入力(ビデオ1、ビデオ2 など)にあわせる
 - ●テレビの画面比(16:9 または 4:3) にあわせて、表示メニューの「16:9 出 力」を設定する (P.73)



■再生するには ビデオカメラで見るときと同じ操作で 再生する (P.30)。

■日付などを表示するには メニューで「画面表示切替」を設定す る (P.73)。

■ダビングするには 「ダビングする | (P.46)

- お知らせ)●お使いのテレビの説明書もあわせてご覧ください。
 - ●「16:9」に設定して撮影したムービーを標準テレビ(画面比 4:3)で表示す ると、画面の上下に黒い帯が表示されます。
 - ●「4:3」に設定して撮影したムービーをワイドテレビ(画面比 16:9)で表示 すると、テレビの設定によっては、画面の左右に黒い帯が表示されること があります。

その他

もっと撮る

撮影効果を演出する

マニュアル撮影 (P.38) では、目的やシーンにあわせて撮影できます。効果の種類や設定方法については、「機能メニュー」 (P.65) をご覧ください。

始まりにひと工夫!

ワイプインで映像が登場 「場面切替:スライド」

スポーツには!

動きは速くてもハッキリ撮れる 「プログラムAE:スポーツ」





色々な効果を 液晶画面で見るには デモモードが便利! (P.73)

終わりにひと工夫!

ワイプアウトで映像も退場 「場面切替:スクロール」

シーンの幕開けは…

フェードインで美しく演出 「場面切替:白」


スポットライト

照明の中の人物を美しく! 「プログラムAE:スポットライト」



違う場面の境目に

続けて撮っても自然につながる 「場面切替:スライド」



セピア色の思い出

古い映画の雰囲気で… 「演出効果:セピア」

シーンの幕引きに…

フェードアウトで更けてゆく夜を 「場面切替:黒」

夜景もキレイ!

自然な映像で 「プログラムAE:夜景」

もっと撮る 2 マニュアル撮影をする

ピントを手動で調節したいときや、映像に効果(エフェクト)を加えて撮影し たいときなどは、あらかじめマニュアル撮影に切り替えます。


準 備 ▲ ● 電源スイッチ : 「録画」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」

AUTO 「M MANUAL」が表示される まで、繰り返し押す

M MANUAL

数秒後、画面左上に ™ が表示 されます



調節または設定する

- ・ピントを手動であわせる(P.39)
 - 明るさを補正する(P.40)
 - ・映像に変化をつける(P.65)
 - その他を設定する(P.68)

3

撮影する

- ムービーを撮る(P.26)
- · 静止画を撮る (P.32)

お知らせ)●手順2の調節および設定は、オート撮影 (M) に設定する (P.25) と一時的 に解除されます。しかし、マニュアル撮影 (M) に戻すと、再び同じ条件で 撮影できます。


もっと撮る 😘 ピントを手動であわせる マニュアルフォーカス

通常の自動撮影 (オートフォーカス) でピントがあいにくい場合や、画面端の 被写体にピントをあわせたいときなどに行います。

準 備 ■電源スイッチ : 「録画」

●モード切替スイッチ: 「ビデオーまたは「メモリー」

■AUTO ボタン : M を表示する (P.38)



■オートフォーカスに戻すには

決定レバーを ▲(フォーカス)へ2回動かして表示を消す。

■ズームするときは

望遠 (T) 側でピントをあわせてから広角 (W) 側にズームすると、ピントがあいやす W.


もっと撮る 🗘 明るさを補正する

逆光で撮る 逆光補正

被写体の背後から光がさしているとき、被写体が暗くならないようにします。

●モード切替スイッチ: 「ビデオ」または「メモリー」

● AUTO ボタン : M を表示する (P.38)



を ▼ へ繰り返し動かす

> 逆光補正の 表示 8

■ 通常の撮影に戻すには


| 7 や| | | | が消えるまで、決定レバーを ▼ (| 7) へ繰り返し動かす。

最適な明るさにする スポット補正

逆光補正がうまくいかないときや、被写体の一部にあわせて明るさを補正した いときなどに使います。

準 備 ●電源スイッチ : 「録画」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」 ■ AUTO ボタン : M を表示する (P.38)



岡が表示されるまで、レバー を ▼ へ繰り返し動かす 3

スポット枠 (C) スポット補正 の表示





スポット枠に被写体をあわせ、

押して決定する

■通常の撮影に戻すには

▼(3)へ繰り返し動かす。

■明るさを固定するには

手順2で決定レバーを2秒以上押し続 け、図の隣に口を表示させる。

お知らせ)●機能メニューの「演出効果」を「ストロボ」に設定すると、スポット補正 を使用できません (P.66)。

手動で明るさを補正する

準 備

●電源スイッチ : 「緑画 |

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」

■AUTO ボタン : M を表示する (P.38)



機能メニューで「明るさ補正」 を選び (P.65)、

押して決定する








数値を調節し、

押して決定する

押す メニューが消えます 明るさ補正 +2



■通常の撮影に戻すには

機能メニューで「明るさ補正」を 「± 0 | に設定する (P.66)。

■明るさを固定するには


手順2で決定レバーを2秒以上押し続け、明るさ補正の数値の隣に ■を表示させる。 もう一度決定レバーを押して通常の画面に戻ると、明るさ補正の表示の隣に□が表示 される。

もっと撮る 5 静止画を削除する


カードの容量がいっぱいになったときや、パソコンなどに取り込んで保存した あとは (P.54)、不要な静止画を削除しましょう。




- **準 備** 電源スイッチ : 「再生」
 - ●モード切替スイッチ: 「メモリー」











「する」を選び、

押して決定する



■削除を終えるには

手順5で「戻る」を選んで決定し、メニューボタンを押してメニューを消す。


■すべての静止画を削除するには


手順3で「すべて」を選んで決定し、「する」を選んで決定する。

- **お知らせ**) ●削除した画像は元には戻りません。削除するまえに、内容をよく確認して ください。
 - ●プロテクト (P.75) された画像は削除できません。プロテクトを解除して から削除してください。

編集する いろいろな編集

テープに撮影したムービーは、いろいろな方法で編集できます。映像を直接加工したり、ダビングやコピーしたりできます。






編集する 2 ダビングする

ビデオカメラのテープから、ビデオ機器のディスクやテープへダビング(複製) して保存できます。

接続する

- **準 備 ●** 電源スイッチ:「切」
 - ●ビデオ機器の入力設定を、ビデオカメラを接続した外部入力(ビデオ 1、ビ デオ2など)にあわせる



■デジタルダビングするときは

ビデオカメラの DV 端子と、ビデオ機器の DV 入力端子を、DV ケーブル (市販)で接 続する。AV コードは使いません。

デジタルダビングでは、メニュー、タイムコード、日時などの表示はダビングされま せん。

お知らせ)●お使いのビデオ機器の説明書もあわせてご覧ください。

ダビング (複製)する

再生側(ビデオカメラ)

録画側(ビデオ機器)

(ビクター製ビデオデッキの場合)



「再生」にする

電源が入ります

●映像に効果をつけるには リモコンの「演出効果」を 押して効果を選ぶ。



レバーを ▲ に 動かす




- ●選んだ効果を消すには リモコンの「入/切」を 押す。
- ●再生画面をズームするには リモコンの「T」(大きく) や「WI(広く)を押す。




「録画」ボタンでダビングを 始める

●飛ばしたい場面があるときは 「一時停止」ボタンで止め、 「再生」ボタンで録画を 再開する。







停止します



4 「停止」ボタンでダビングを 終える

■日付などの表示を消すには

手順 1 のあと、メニューで次のように設定する (P.73)。

・画面表示切替:「切」または「モニター」

・日時表示 : 「切」 ・タイムコード:「切」

お知らせ ●ビデオカメラで無記録部分や映像の乱れた部分を再生すると、異常な映像が記録されたり、ダビングが停止することがあります。


編集する 3 ビデオ機器から録画する

DV 出力端子 (i.LINK 端子) のあるビデオ機器 (デジタルビデオカメラなど) を 本機のほかにお使いの場合、その映像を DV ケーブル (市販)を使って本機へ 録画できます。

接続する



- - ●本機にテープを入れる(P.18)



- 図のように接続する

「再生」にする

- お知らせ)●お使いのビデオ機器の説明書もあわせてご覧ください。
 - ●DV 出力端子のないビデオ機器からは、その映像を本機へ録画できません。

録画する

●VTR メニューで「録画モード」を設定する (P.71)

再生側 (ビデオ機器)

録画側(ビデオカメラ)

撮影ボタンを押す 電源を入れる 録画待機状態になります 12BIT

再生する

押す 録画が始まります

停止する

押す 録画が終わります


お知らせ)●お使いのビデオ機器などや再生するテープにより、映像が乱れることがあ ります。

編集する 映像や音声を追加する

追加の準備をする

ムービーに映像や音声を追加するときは、あらかじめ次の操作を行います。

- 準 備 付属のリモコンを用意する
 - ●モード切替スイッチ:「ビデオ」
 - 撮影、再生の両方の表示メニュー で「タイムコード」を「入」に設定 する (P.73)



お知らせ ● テープの無記録部分や誤消去防止ツマミが「SAVE」側になっている場合 は、編集できません。


映像を追加する「インサート編集

タイトルなど別の場面を、元の映像に上書きして追加できます。

(お知らせ) ●LP モード (P.71) で撮影したムービーには、映像を追加できません。

準備

- ●付属のリモコンを用意する
- ●追加の準備をする (P.50)





一時停止

**を押したまま、
○ を押す**撮影待機になります

IIO

- 2追加する映像を準備する
- 3 (スタート/ストップ) 撮影を始める
- 4 タイムコードが控えておいた数値(追加を終える位置)に なるときに、

スタートノストップ

撮影を終える


- 5 編集を終える
- ■追加する映像に効果をつけるには 機能メニューで「場面切替」や「プログラム AE」を設定する (P.66)。

音声を追加する「アフレコ編集

ナレーションや BGM、効果音などを追加できます。再生時には、元の音声と 追加した音声を選んで再生できます。

(お知らせ)●LP モードや 16BIT(P.71) で撮影したムービーには、音声を追加できま せん。

- 準 備 付属のリモコンを用意する
 - ●追加の準備をする(P.50)







- → 録音を始める
- **3** タイムコードが控えておいた数値(追加を終える位置)になるときに、
 - 録音を終える
- ■追加した音声を聞くには VTRメニューで「アフレコ音声」を「入」または「ミックス」に設定する (P.71)。

ムービーを静止画にする 編集する


ムービーからお好みの場面を選び、静止画としてカードにコピーします。

準 備 ●電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」

VTR メニューで設定する (P.71)

- ・「静止画 / スロー | を「静止画 | にする
- · 「「T」→ 「M] コピー | を「入 | にする



レバーを ▲ に動かす 再生します

コピーしたいところで、 レバーを ▲ に動かす

一時停止します

4

─ 押す

表示されていた映像が、 静止画としてコピーされます





レバーを ▼ に動かす 停止します

お知らせ) ●コピー後の静止画の画質 (解像度)は、メモリーモードで撮った静止画よ り低くなります。


静止画をパソコンに取り込む 編集する

USB ケーブルで接続する

付属の USB ケーブルでパソコンに接続すると、カードに記録した静止画ファ イルをパソコンに取り込むことができます (P.55)。

準備 ●電源スイッチ : 「再生」

● 干ード切替スイッチ: 「メ干リー」



USB ケーブルで接続すると、パソコンの「マイコンピュータ」に、ビデオカメ ラのカードが「リムーバブルディスク」として表示されます。

※ Macintosh の場合は、デスクトップや Finder ウインドウのサイドバーに、 「No name」アイコンが表示されます。

■動作環境(お使いになれるパソコン)

パソコン : USB端子を標準装備する機種

OS : Windows 2000、Windows XP(すべてプリインストール版) Mac OS X 10.1.5、10.2.1 ~ 10.2.8、10.3.1 ~ 10.3.9、

10.4.2 ~ 10.4.3

■動作を選んでくださいと表示されたときは


「フォルダを開いてファイルを表示する」をクリックし、「OK」をクリックする。




■パソコンにカードが表示されないときは 設定と接続を確認する (P.76)。

ファイルをパソコンにバックアップする

■ パソコンのなかに静止画を入れる■マトミュット
フォルダを作る



2カード(リムーバブルディスク)を
□Vイコンピューク
開き、「DCIM」を開く



3「100JVCGR」を、手順 1 のフォ ルダヘコピーする

- ・「100JVCGR」をクリックしたままドラッグし、手順 1 のフォルダの上で放します (ドラッグ&ドロップ)。
- ・「101JVCGR」以降のフォルダがある 場合、これらもコピーします。



■静止画を表示するには

表示されません。

バックアップしたフォルダを開き、静止画 ファイルをダブルクリックする。 拡張子 (.JPG) は、パソコンの設定によっては



■静止画を印刷するには

Windows XP の場合、静止画ファイルを選び、「ファイル」メニューの「印刷」をクリックする。その他の OS の場合、市販の画像処理アプリケーションをご購入ください。Internet Explorer では、正しく印刷できないことがあります。

USB ケーブルを取りはずす

タスクトレイの「ハードウェアの取り外し」アイコンをダブルクリックする



その他

🤪 「停止」をクリックする



お使いのビデオカメラの機種名



【↓「閉じる」をクリックする

🍞 「OK」をクリックする

🧲 USB ケーブルを取りはずす

■Macintosh の場合は

- ①カードのアイコンを Dock の「ゴミ箱」にドラッグ&ドロップする。
- ② USB ケーブルを取りはずす。

- お知らせ)●カードのなかには、静止画以外のフォルダやファイルも記録されています。
 - ●カードのなかのフォルダとファイルは、パソコンで削除・移動・名称変更 しないでください。

編集する 7 静止画のアルバムを作る

付属のフォト・ナビゲーターを使うと、ビデオカメラで撮影した静止画ファイルをアルバムのように管理できます。さらに、静止画ファイルの画質やサイズを変更できます。

- 静止画ファイルを読み込んでアルバムを作る
- ・メールに静止画ファイルを添付する
- ・アルバムの内容を Web ページとして保存する
- ・ 静止画をつなげて動画 (スライドショーやアニメーション)を作る
- ・ ファイルサイズを指定して、アルバムから静止画を取り出す

お知らせ ●フォト・ナビゲーターでは印刷できません。印刷するときはアルバムから 取り出してください。

ご利用になれるパソコン

以下の条件を満たすパソコンで、フォト・ナビゲーターを使うことができます。

OS : 以下のいずれか(ただし、プリインストール版のみをサポート)

Windows 2000 Professional Windows XP Home Edition Windows XP Professional

端子 : 標準装備の USB 端子 (USB 1.1 または 2.0)

CPU : Intel MMX Pentium 200MHz以上

メモリー : 64MB 以上

HDD 空き容量 : インストールに約 10MB 以上、アルバム作成時は 500MB 以

上を推奨

ディスプレイ : 800 × 600 ピクセル以上、16bit color を表示可能なこと

ソフトウェア : Internet Explorer 5.5 以降

その

フォト・ナビゲーターをインストールする

付属の CD-ROM をパソコンにセットする

しばらくすると「使用許諾契約」が表示されます

- ・「使用許諾契約」が表示されないときは、「マイコンピュータ」のなかの CD-ROM アイコンをダブルクリックします。
- 内容を確認し、「はい」をクリック 2 ta

「インストール先の選択」 が表示されます



必ず、お読みください

「次へ」をクリックする

「プログラムフォルダの選択」が表示されま



「次へ」をクリックする _ - しばらくすると「デスクトップにアイコン を作成しますか? | と表示されます



どちらかのボタンをクリックする

インストールが完了します

・「はい」をクリックしたときは、デスク トップにフォト・ナビゲーターのアイコ ンが作られます。



フォト・ナビゲーターの使いかた

PDF マニュアルの「フォト・ナビゲーター取扱説明書」をご覧ください。

「スタート」をクリックし、「すべてのプログラム」-「フォト・ナ ビゲーター」の順にマウスカーソルをあわせ、「フォト・ナビゲー ター取扱説明書」をクリックする

フォト・ナビゲーター取扱説明書が表示されます



- お知らせ) PDF を読むには、Adobe 社の Acrobat Reader 3.0 以降、または Adobe Reader 6.0 以降が必要です。
 - Adobe Reader は、Adobe 社のホームページからダウンロードできます。 http://www.adobe.co.jp/


編集する 8

ムービーをパソコンに取り込む

IEEE1394 端子 (i.LINK 端子/FireWire 端子)を標準装備したパソコンをお使いの場合、DV ケーブルでパソコンとビデオカメラを接続して、ムービーをパソコンに取り込むことができます。


準備

- ●DV ケーブル (市販)を用意する
- ●市販の DV 編集ソフトウェアをインストールする
- ●電源スイッチ : 「再生」



詳しくは、ご利用のソフトウェアのマニュアルをご覧ください。

撮影の効果や色合い、光のバランスの変更、画面表示の切替え、編集作業など、 お買い上げ時の設定を変えて操作できます。



■すべての設定をお買い上げ時の状態に戻すには システムメニューの「プリセット」で「実行」を選ぶ(P.73)。

その他

撮影のメニュー

準 備 ●電源スイッチ : 「録画 |

●モード切替スイッチ:「ビデオ」または「メモリー」

●AUTO ボタン : M を表示する



メニュー	ページ
機能	P.65
カメラ	P.68
VTR(「ビデオ」のみ)	P.70
表示	P.72
システム	P.72

お知らせ) ●撮影中にメニューボタンを押すと、機能メニュー(P.65) が表示されます。 ほかのメニューを表示するには、撮影を停止してください。

ムービーの再生や編集のメニュー

準 備 ●電源スイッチ : 「再生」 ●モード切替スイッチ:「ビデオ」



メニュー	ページ
VTR	P.70
表示	P.72
システム	P.72

静止画の設定や整理のメニュー

準 備 ●電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ:「メモリー」



メニュー	ページ	
静止画の再生メニュー	P.74	

2 機能メニュー 設定する

このメニューの設定は、マニュアル撮影 (M) のときに有効です。オート撮影 (Δ)では、一時的にお買い上げ時の設定に戻ります。

準 備

●電源スイッチ :「緑画|

●モード切替スイッチ: 「ビデオーまたは「メモリー」

●AUTO ボタン : M を表示する

御押す

メニューが表示されます 撮影中は、手順3の画面が表示されます

「機能」を選び、

押して決定する





項目を選び、

押して決定する 手順3の画面に戻ります

■設定が終わったら メニューボタンを押して、メニューを 消す。







■1 つまえの操作に戻るには 決定レバーを ◀に動かす。または「戻 る」を選ぶ。

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
機能		
場面切替(「ビデオ」のみ)	●切 : 場面切替を使わない。 白	P.36
プログラム AE	●切 : プログラム AE を使わずに撮影する。 スポーツ * : 動きの速い被写体を、1 コマ 1 コマ 鮮明に撮影する。 スノー * : 晴れた日の雪原などで、被写体が暗く映ることを防ぐ。 スポットライト ■ : スポットライトが当たって、被写体が明るく映きなどををしたができた。 を景 * : 夜景などところでも明るく撮影する。 ・ サイトアイ ■ : 夜景などところでも明るく撮影する。 ・ ・ シャッグの一時的に通常の撮影に戻ります。 ・ ・ シャップレやすくならを制します。 ・ ・ 真っ暗な場所では撮影できません。	P.36
演出効果	●切 : 映像に変化をつけない。 セピア	P.36
明るさ補正	±0 : 自動的に明るさを調節する。−6~+6: 明るさを1刻みで調節する。決定レバーの▲▼で調節し、押して決定する。	P.41

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
白バランス	●オート : 自動的にホワイトバランス調節する。 ワンタッチ	_
シャッター	●切 : シャッター速度を自動的に調節する。 1/60~1/4000(Δ-ビー) 1/60~1/500(静止画) : シャッター速度を設定して、シャッター速度による撮影効果を狙う。 ・数値を小さくする(シャッター速度を上げる)と、動きの速い被写体を 1 コマ 1 コマ鮮明に撮影できる。(被写体が暗くなることがあります。) ・1/100にすると、蛍光灯のちらつきを補正できます。(50Hz 地域のみ)	_

●印は、お買い上げ時の設定です。

- お知らせ)●「プログラム AE」「演出効果」「シャッター」を「切」以外に設定すると、 メニュー画面が約2秒間消えて、効果を確認できます。
 - ●「演出効果」を「ストロボ」に設定すると、スポット補正 (P.40) を使用 できません。
 - ●「プログラム AE」を「スノー」や「スポットライト」に設定すると、「明 るさ補正」の設定が「±0」になります。
 - ●逆光補正やスポット補正を使用すると (P.40)、「明るさ補正」の設定が 「±0」になります。

3 カメラメニュー 設定する

このメニューの設定は、撮影時に有効です。

準 備 ■電源スイッチ : 「録画」

● モード切替スイッチ: 「ビデオ」または「メモリー」

■ AUTO ボタン : M を表示する

押す

メニューが表示されます

「カメラ」を選び、 押して決定する



項目を選び、 押して決定する







- ■設定が終わったら メニューボタンを押して、メニューを消す。
- 1 つまえの操作に戻るには 決定レバーを ◀ に動かす。または「戻る」を選ぶ。

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
カメラ 「ビデオ」(こ設定	
ズーム	●34 倍 : 光学ズームのみ。(画質が劣化しない) 68 倍 : デジタルズームできる。(倍率を上げると、 画質が劣化する) 500 倍 : デジタルズームできる。(倍率を上げると、 画質が劣化する)	P.28
テレマクロ	切: ズームのT側で約 1mまで接近して撮影できる。入: ズームのT側で約40cmまで接近して撮影できる。	_
手ぶれ補正	切:設定しない。 ●入:手ぶれによる映像のブレを低減する。 ・三脚などで固定して撮影するときは「切」にします。「入」にすると、不必要な補正が行われ、不自然な映像になることがあります。 ・次の場合は補正しきれないことがあります。 手ぶれが大きいとき。 被写体にコントラスト(明暗差)がほとんどないとき。	_
感度アップ	切 : 暗いときも自然のままの明るさで撮 影する。 ● AGC : 暗いときは電気的に明るさを調節す る。 オートネドA: 暗いときに AGC よりも明るく調節す る。	_
ウィンドカット	●切:設定しない。 入:風による雑音を低減する。	_

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
カメラ 「メモリー」	C設定	
テレマクロ	*上の表と同じ。	_
感度アップ	*上の表と同じ。	_
画像サイズ	● 640 × 480 F:高画質 (撮影枚数が少ない)。 640 × 480 S:撮影枚数が多い。	_

●印は、お買い上げ時の設定です。

設定する 🔼 VTR メニュー

このメニューの設定は、ムービーの撮影用と再生用があります。

準 備 ■電源スイッチ : 「録画」または「再生」

●モード切替スイッチ:「ビデオ」

■ AUTO ボタン : M を表示する (撮影時)

押す

メニューが表示されます

「VTR」を選び、

押して決定する



画面は 再年時

項目を選び、 押して決定する

٥ OFF ※戻る

項目を選び、 押して決定する 手順3の画面に戻ります

音声切替 ステレオ 音声 R R∙d

- ■設定が終わったら メニューボタンを押して、メニューを消す。
- 1 つまえの操作に戻るには 決定レバーを◀に動かす。または「戻る」を選ぶ。

設定する

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
VTR(撮影時)		
録画モード	● SP : 標準モード。(大切な録画に) LP 【P : 長時間モード。撮影時間が SP モードの 1.5 倍になる。 ・ LP モードで撮影したテープは、本機で再生すること をお勧めします。ほかのビデオ機器で再生すると、 モザイク状のノイズがでたり、再生できないことが あります。	P.4
音声モード	12BIT : ほかの DV 機器でアフレコ編集できる。16BIT : 高音質で録音する。	_
静止画/スロー	●静止画 : 静止画 / スローボタンを押すと、「静止 画記録」で設定した方法で撮影する。 スロー ※ : 静止画 / スローボタンを押してから約 1.5 秒間、1/5 倍速のスローモーション が録画される。(ライブスロー) ・ 画面比が「16:9」に設定されていると、ライブス ローは使用できません。	P.31
静止画記録	 →	P.27

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
VTR(再生時)		
録画モード	*上の表と同じ。	P.4 P.49
アフレコ音声	●切 : 撮影時の音声を再生する。 入 : アフレコ音声を再生する。 ミックス:撮影時の音声とアフレコ音声を同時に再 生する。	_
静止画/スロー	*上の表と同じ。	_
[T] → [M] コピー	●切:通常の撮影をする。 入:ムービーの 1 コマを、静止画としてカードにコ ピーする。	P.53
音声切替	ステレオ ⋈ : 左右の音声を両方とも再生する。音声 L L) : 左の音声のみ再生する。音声 R R (: 右の音声のみ再生する。	_

●印は、お買い上げ時の設定です。

表示/システムメニュー 設定する

これらのメニューの設定は、撮影時と再生時に有効です。

準 備 ●電源スイッチ : 「録画 | または「再生 |

● モード切替スイッチ: 「ビデオ」または「メモリー」

■ AUTO ボタン : M を表示する (撮影時)

押す

メニューが表示されます

「表示」または「システム」 を選び、

押して決定する



項目を選び、

押して決定する



項目を選び、

押して決定する 手順3の画面に戻ります



■設定が終わったら

メニューボタンを押して、メニューを消す。

■ 1 つまえの操作に戻るには

決定レバーを ◀ に動かす。または「戻る」を選ぶ。

メニュー項目		選択肢と役割	ページ
表示			
	撮影時	モニター : テレビやビデオ機器に、文字や記号を出力しない。 ● モニター /TV : テレビやビデオ機器に、画面と常に同じ表示を出力する。	
画面表示切替	再生時	切 : 画面、テレビ、ビデオ機器に、文字や記号を出力しない。 ● モニター : テレビやビデオ機器に、文字や記号を出力しない。 モニター /TV: テレビやビデオ機器に、画面と常に同じ表示を出力する。	P.11 P.34
日時表示		● 切:表示しない。 入:表示する。 ・ 撮影時用と再生時用に、それぞれ設定します。	P.11 P.34
時計合わせ		年月日・時刻とその表示方法を設定する。	P.21
タイムコード (「ビデオ」のみ)		●切:表示しない。 入:表示する。 ・撮影時用と再生時用に、それぞれ設定します。	P.11
16:9 出力		4:3TV : 標準テレビ (画面比 4:3) に接続する。 ● 16:9TV : ワイドテレビ (画面比 16:9) に接続する。	P.34
画面明るさ		-5~±0~+5の範囲で、画面の明るさを調節する。決定レバーの▲▼で調節し、押して決定する。	P.20

メニュー項目	選択肢と役割	ページ
システム		
LANG./言語	●日本語 : メニューなどを日本語で表示する。 ENGLISH : メニューなどを英語で表示する。	P.23
操作音	切:操作音を消す。 ・入:操作するごとに操作音を鳴らす。	_
リモコン	切: リモコン操作を受け付けない。 ●入: リモコンで操作できる。	P.10
優先設定	液晶モニター:液晶画面を優先的に使う。 ファインダー:ファインダーを優先的に使う。液晶画面を開いてファインダーを引き出した場合、 どちらを優先的に表示するかを設定します。	P.20
デモモード (撮影時のみ)	切:設定しない。 ●入:テープを入れずに電源スイッチを「録画」にあ わせると、機能の一部をデモで確認できる。	_
プリセット	実行 : メニューの設定をお買い上げ時の状態に戻す。 キャンセル: システムメニューの一覧に戻る。	_

●印は、お買い上げ時の設定です。

静止画の再生メニュー 設定する

このメニューは、静止画の撮影時と再生時に有効です。

準 備 ●電源スイッチ : 「再生」

●モード切替スイッチ: 「メモリー」

押す

メニューが表示されます

項目を選び、

押して決定する



項目を選び、

押して決定する

プロテクト 表示ファイル すべてプロテクト すべて解除

静止画を選ぶ

手順3で「表示ファイル」を 選んだときに行う



「する」を選び、

押して決定する



■設定が終わったら メニューボタンを押して、メニューを消す。

■1 つまえの操作に戻るには

決定レバーを ◀に動かす。または「戻る」を選ぶ。

メニュー項目	選択肢と役割
プロテクト	表示ファイル : 表示した静止画を保護する、または保護を解除する。 すべてプロテクト: すべての静止画を保護する。 すべて解除 : すべての静止画の保護を解除する。
削除	表示ファイル :表示した静止画を削除する。 すべて :すべての静止画を削除する。
DPOF	表示ファイル : 表示した静止画の印刷枚数 (最大 15 枚) を指定する。 すべて 1 枚 : すべての静止画を 1 枚ずつ印刷するよう指定する。 リセット : すべての静止画の印刷枚数を 0 枚に戻す。 ・ DPOF(Digital Print Order Format) 対応のプリンターの場合、カードのなかの指定された静止画を、設定した枚数だけ、自動的に印刷できます。 ・ 静止画が 1000 枚以上あると、DPOF を設定できません。
番号リセット	する : 新たにフォルダを作成し、「0001」からはじまる ファイル名をつけて記録する。これまでの静止画を、 これから撮影する静止画と区別しやすくなる。 キャンセル: 静止画再生メニューに戻る。
フォーマット	する : カードのなかにある静止画をすべて消去する。 キャンセル : 静止画再生メニューに戻る。 ・ 万一、カードの読み書きができなくなるなどの不具合が生じた 場合に、フォーマットすることで機能を回復できることがあり ます。 ・ フォーマットすると、プロテクトした静止画も消去されます。
画面表示	切: フォルダ番号とファイル番号 (100-0001 など)、バッテリー残量表示 ([████])、静止画撮影日時を表示しない。 ○入: これらを表示する。
画面明るさ	-5 ~ ± 0 ~ +5 の範囲で、画面の明るさを調節する。決定レバーの ▲ ▼ で調節し、押して決定する。

●印は、お買い上げ時の設定です。

故障かなと思ったら…

本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や妨害ノイズにより 正常に動作しないことがあります。

- →まず、以下の表にしたがって対応する。
- →解決しないときは、電源 (バッテリーと AC アダプター)を 取りはずし、再び取り付ける。
- →それでも不具合があるときは、お買い上げ店、または ビクターサービス窓口へご相談ください。

こんなときは

ページ

映像にノイズがでた り音声がおかしい





- ●モザイク画 (ブロック状の
- ノイズ) がでる。 黒色やモザイク画 の横しまがでる。
- 音声が途切れる。 ●音や映像がでな
- (,)0 ●青い画面になる。

ビデオヘッドが汚

れています。 →ミニ DV ヘッド クリーナー (別 売 うでクリー ジグする。

→終わったら、撮 影や再生をして 確認する。



ミニ DV ヘッド クリーナー (CĹ-DVCA) 別売

※ヘッドが磨耗するので、長時間繰 り返しクリーニングしないでくだ さい。

ここを確かめてください

※詳しくはヘッドクリーナーの説明 書をご覧ください。

■撮影に失敗しないためには

撮影時にビデオヘッドが汚れている と、正常に記録できません。

- ●撮影するまえに試し撮りをする。 撮影した部分を再生して、映像と 音声が正常に記録されていること を確認してください。
- ●ヘッドクリーナーを持ち歩く。 ●1ヶ月に1回は本機を使用する。
- ●約 1000 時間の使用を目安に、お 買い上げ店またはビクターサービス窓口へ定期点検に出す。

再生中

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	撮影できない	● テープの誤消去防止用つまみを 「REC」にあわせる。 ● 「テープ終り」と表示されていたら、 テープを交換する。 ● カセットカバーを閉じる。 ● 電源スイッチを「録画」にあわせる。 ● モード切替スイッチを正しく設定する。	P.18 P.24 P.25
	自動でピントが あわない	 電源スイッチを「録画」にあわせる。 画面に M が表示されているときは、オートフォーカスにする。 暗いところや明暗差のないものを撮影しているときは、マニュアルフォーカスに設定して調節する。 レンズにゴミや水滴などがついているときは、ゴミや水滴をきれいに拭う。 	P.7 P.24 P.39
撮影中	被写体が暗い	● ライトで照らす。 ● 逆光補正ボタンを押す。 ● 機能メニューの「プログラム AE」 を「ナイトアイ」に設定する。	P.29 P.40 P.66
	被写体が明るい	逆光補正を使っているときは解除する。機能メニューの「プログラム AE」を「スポットライト」に設定する。機能メニューの「明るさ補正」を「一」側に設定する。	P.40 P.66
	被写体の色がおかしい	●照明や背後にいろいろな光源がある ときは、機能メニューの「白バラン ス」を「ワンタッチ」に設定する。	P.67
	映像に明るい縦の線がでる	強い光の当たる被写体を撮影したときは、コントラストにより線がでることがあります。故障ではありません。	_

すぐ使う

もっと撮る

	こんなときは		ここを確かめてください	ページ
液晶画面・ファ	画面に表示されない	•	対面撮影時は、クイックレビュー中に表示が消えます。●画面を使うときは、ファインダーを引き出さない。または、システムメニューの「優先設定」を「液晶モニター」に設定する。	P.20 P.27 P.73
インダー	ファインダーに 表示されない		● 画面を閉じる。または、システムメ ニューの「優先設定」を「ファイン ダー」に設定する。	P.73
カー	カードが入らない		●カードの向きを確認する。	P.19
F	ファイルを 削除できない		静止画の再生メニューの「プロテクト」でプロテクトを解除する。	P.75
パソコ	マイコンピュータに 「リムーバブル ディスク」が 表示されない (Windows)		● USB ケーブルを正しく接続する。 ● Windows XP の場合、「リムーパブルディスク」画面が表示されるまで待ち、「フォルダを開いてファイルを表示する」を選んで「OK」ボタンをクリックする。 ● コントロールパネルの「システム」のプロパティで、USB(Universal Serial Bus) コントローラを使えるように設定する。	P.54
パソコン接続	デスクトップに カードのアイコンが 表示されない (Macintosh)		● USB ケーブルを正しく接続する。 ● Finder の移動メニューで「コン ピュータ」を選ぶ。それでもカード が表示されないときは、OS のバー ジョンを確認し、動作確認済みの バージョンにアップデートする。	P.54
	通信時エラー表示が出る		●USB ケーブルを正しく接続する。	P.54

	こんなときは		ここを確かめてください	ページ
	充電中、ランプが 点滅しない		●低温や高温の環境で充電しているときは、許容動作温度の範囲内の環境で充電する。(範囲外の環境では、バッテリー保護のため充電を中止することがあります。)	P.94
	テープが入らない		バッテリー残量を確認し、不足しているときは AC アダプターを接続する。テープの向きを確認する。	P.17 P.18
その他	リモコンがきかない		ビデオカメラのリモコン受光部に、 リモコンを正しく向ける。リモコンの電池を交換する。システムメニューの「リモコン」を 「入」に設定する。	P.6 P.10 P.73
	バッテリーステータス が表示されない		●AC アダプターを接続する。(バッテ リー残量が完全になくなると、バッテ リーステータスは表示されません。)	P.16 P.17
	DV ケーブル接続時、 操作できない		●電源を切り、接続しなおしてから操作する。	_

■次の場合、故障ではありません

- ・太陽光が映ると、画面が一瞬赤か黒になる。
- ・ 画面やファインダーに黒い点、赤、青、緑の光る点がでる。 (画面には 99.99%以上の有効画素がありますが、0.01%以下の小さな点がでる ことがあります。)

こんな表示がでたら…

本機にはマイコンを使用しているため、周囲の雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。

- →まず、以下の表にしたがって対応する。
- →解決しないときは、電源 (バッテリーと AC アダプター) を 取りはずし、再び取り付ける。
- →それでも不具合があるときは、お買い上げ店、または ビクターサービス窓口へご相談ください。

表示

ここを確かめてください

テープを出し入れせずに 1 時間以上待ち、メッセージが消えてから使う。※消えない場合は、お買い上げ店、またはビクターサービス窓口へご相談ください。

■つゆつきとは

冷えたビールをコップに注いだときのように、まわりに水滴が付着する状態のこと。本機で発生すると、心臓部のヘッドドラムのまわりに水滴が付着し、テープが貼りついてしまう。

■こんなときに起こりやすい

- ●湿気の多いとき。
- ●部屋を暖房した直後。
- ●寒いとごろから暖かいところに 急に移動したとき(エアコンな どの冷風が直接当たるところか ら暑い屋外への移動など)。



■つゆつきを防ぐには

- ●例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に 入った場合は、ビニール袋などで密封し、しばら く置いて室温になじませる。

(お知らせ)

- ●メッセージの表示まえでもレンズや保護ガラスに水 滴がついている場合、ヘッドドラムにも水滴が付着し ている可能性があります。カセットカバーを開けない でください。
- ●寒冷地帯ではつゆが凍結し、霜になることがあります。またメッセージが消えるまで時間がかかることがあります。

露が付きました

しばらく お待ち下さい

(交互に表示され、 動作が停止)

	表示	ここを確かめてください	ページ
	HDV 🝱	● HDV 規格で記録した映像です。本機では再生できません。 ・プを交換するか、早送り/巻戻しで再生できる部分を探す。 ・不要な映像の場合は、上書きして撮影する。	_
テープ	インサート録画 できません	● テープのツマミを「REC」にあわせる。 ● VTR メニューの「録画モード」を 「SP」に設定して撮影しておく。 ● テープにムービーが記録されていな いときは、ムービーを撮影しておく。	P.71
	音声アフレコ できません	●テープのツマミを「REC」にあわせる。 ● VTR メニューの「録画モード」を 「SP」に、「音声モード」を 「12BIT」設定して撮影しておく。	P.71
	?	●ほかの機器で再生する。(本機で再生できない形式です。)	
	メモリーカード エラー	● カードを入れ直す、または静止画の 再生メニューの「フォーマット」を 実行する。	P.19 P.75
カード	静止画がありません	●カードに静止画を撮影する。	P.32
	メモリー容量が ありません	●カードを交換するか、ファイルを削除する。	P.42
	メモリーカードへ 記録できません	カードを交換するか、ファイルを削除する。SDメモリーカードのライトプロテクトをはずす。	P.42

ライトプロテクトが かかっています 力

表示

プロテクトが かかっています

۲



SD メモリーカードのライトプロテク トをはずす。 カードを交換する。

静止画の再生メニューの「プロテク ト」で解除する。

P.75

85

安全上のご注意

で使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ずお守りいただきたいことを説明しています。



危険 人が死亡、または重傷を負う可能性 が切迫して生じるおそれがあるもの。



警告 人が死亡、または重傷を負う可能性があるもの。



注意 人が重傷を負う、または物的損害が 生じる可能性があるもの。

絵表示について

★注意・警告が必要な事項。 (図中に具体的な注意内容)



禁止されている事項。 (図中に具体的な禁止内容)



実行して頂きたい事項。 (図中に具体的な実行内容)

万が一 こんな ときは

バッテリーをはずす/電源プラグを抜く

- ●煙が出たり異臭がするとき
- ■落下などにより壊れたとき
- ●内部に水や異物が入ったとき (そのまま使用すると火災や感電の原因)



販売店に 修理を 依頼して ください

⚠危険

絶対に分解、加工、加熱、火中投入などをしない

●液漏れ、発熱、破裂、発火による火災やけがの原因となりま す。



端子部に金属物(ネックレス、ヘア ピンなど)を接触させない

- ●ショートによる発熱で火災や、やけど の原因となります。
- 申持ち運びのときは、必ずバッテリーに キャップを付けてください。





高温(60℃以上)になる場所に置 かない

●発熱、破裂、発火による火災やけがの 原因となります。

AC アダプター




本機以外に使わない

●火災や故障、感電の原因となります。

●本機用のものか確認してからご使用く ださい。





- ●火災や感電の原因となります。
 - ●お客様による点検、整備、修理は危険 です。販売店にご休頼ください。

♠ 警告



AC アダプター

バッテリー、 リモコン用

電池

液もれしていたら使わない

- ●ショートによる発熱で、やけどの原因となります。
- ●本体取り付け部をよくふいて、バッテリー を交換してください。
- ●液が身体や衣服についたときは、水でよく 洗い流してください。
- ●万が一、液が目などに入ったときは、きれいな水でよく洗ったあと、ただちに医師に相談してください。



ぬれたバッテリーは使わない

●故障、感電、発熱、発火の原因となります。



電源コードや端子を傷つけない

- ●火災や感電の原因となります。
- ●次のようなことは電源コードが傷む原因に なります。

コードを持って抜く、加工する、 無理に曲げる、ねじる、引っ張る、 重いものを載せる、加熱器具に近づける。





電源コードは電源プラグを持って抜く





電源コードが傷んだときは電源プラグを抜く

- ●販売店に修理を依頼してください。
- ●芯線が露出したり、断線したまま使用すると、火災や感電の 原因となります。



指定の電源電圧で使用する



電源プラグにホコリや金属物を付着させない

- ●火災や感電の原因となります。
- ●付着しているときは電源プラグを抜き、取り除いてください。



雷が鳴り出したら、使用を中止する

●感電の原因となります。



電源プラグは根元までしっかり差し込む

●火災や感電の原因となります。

●接触不良で発熱することがあります。





内部に物を入れない

●火災や感電の原因となります。

●特にテープの出し入れ口に注意願います。



●降雨・降雪中、海岸・水辺などでは水が入らないよう、ご注意ください。

●ふろ場では使用しないでください。



内部の部品にさわらない

●感電や故障の原因となります。

●テープの出入口から見える部品にさわらないでください。

●ファインダーのレンズ部分にさわらないでください。



機器を接続するときは、電源を切る

●感電や故障の原因となります。

本体

AC アダプター

衝撃や振動を与えない



分解や改造をしない

●火災や感電の原因となります。

●内部の点検、整備、修理は販売店にご依頼ください。



運転中に使用しない

●交通事故の原因となります。

●自動車などを運転しながら撮影・再生はしないでください。



レンズやファインダーを太陽などの強い光源に向けない い

●火災や故障の原因となります。

●集光により、内部部品が破損、過熱することがあります。

アクセサリー



AC アダプターやバッテリーは当社指定のものを使う

●火災や感電の原因となります。

●本機用のものか、確かめてお使いください。

⚠注意

バッテリー、 リモコン用 電池



充電中に長時間ふれない

- ●低温やけどの原因となります。
- ●間違ってふれないような場所で充電してください。



電池を入れるときは、極性表示 (+と-)をあわせる

●電池の破裂、液漏れにより火災、けが、周囲の汚損の原因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

●感電の原因となります。

AC アダプター

本体

共通



充電中に長時間ふれない

- ●低温やけどの原因となります。
- ●間違ってふれないような場所で充電してください。



コードはつまずかないように配置する

製品の落下や転倒によるけがの原因となります。

0

次のような場所には置かない、使わない

- ●浜辺など砂ボコリの多いところ。
 - ●湿気やホコリの多いところ。
 - ●調理台や加湿機のそばなど、油煙や湯気の当たるところ。
 - ●熱器具の近くや直射日光の強いところなど高温になるところ。
 - ●車のダッシュボードの上など高温 (60 ℃以上)になるところ。
- ●火災や感電、故障の原因となります。



移動するときは、電源プラグや接続コードをはずす

●コードの損傷による火災ややけどの原因となります。



長期間使わないときや、お手入れするときはバッテ リーをはずし、電源プラグを抜く

- ●感電の原因となります。
- ●電源が「切」でも機器には電気が流れています。



5 年に一度は販売店に内部点検を依頼する

- ●内部のホコリに電気が流れ、火災や感電の原因となります。
- ●湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。



飛行機内での使用は、航空会社の指示に従う

●本機の電磁波などが、計器に影響を与えるおそれがあります。

保証とアフターサービス

保証書 別添付

保証書を販売店から受け取る際は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記 入をお確かめください。その後、内容をよくお読みのうえ、大切に保管してく ださい。保証期間は、お買い上げ日から1年間です。

補修用部品の最低保有期間

当社は、デジタルビデオカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後、最低8 年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な 部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最寄りのビクターサービスにお問い合わせください。 最寄りのビクターサービスは、別紙の「ビクターサービス窓口案内」にてご確 認ください。

愛情点検 ●長年お使いのカメラの点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合に より部品が劣化し、故障したり、時には安全性 を損なって事故につながることもあります。



このような 症状は

- ●再生しても映像や音声がでない ●異常な臭いや音がする
- ありませんか ●水や異物が入った

●その他の異常や故障がある



で使用を | 故障 や事故防止のた II め、電源を切り、必ず 販売店に点検をご相談 ください。

修理を依頼される場合 持込修理

「故障かなと思ったら…」(P.76) に従って調べてください。

異常があるときは、電源を切り、必ずバッテリーと AC アダプターを取りはずしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。本機・DV カセットテープ SD メモリーカード・マルチメディアカードなどの万が一の不具合により、正常に録画・録音・再生ができない場合、内容の補償についてはご容赦ください。

■ご連絡していただきたい内容

品 名	デジタルビデオカメラ
型 名	GR-D790
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	
お 名 前	
電話番号	() –

■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って 販売店にて修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご 希望により有料修理させていただき ます。

お客様の個人情報のお取り扱いについて

ご相談窓口におけるお客様の個人情報につきましては、日本ビクター株式会社およびビクターグループ関係会社(以下、当社)にて、下記の通り、お取り扱いいたします。

- お客様の個人情報は、お問い合せへの対応、修理およびその確認連絡に利用させていただきます。
- お客様の個人情報は、適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管させていただきます。
- ●次の場合を除き、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。
 - ① 上記利用目的のために、協力会社に業務委託する場合。当該協力会社に 対しては、適切な管理と利用目的外の使用をさせない措置をとります。
 - ② 法令に基づいて、司法、行政またはこれに類する機関から情報開示の要請を受けた場合。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

仕様

	一般	
電源	AC アダプター使用時 DC 11V バッテリー使用時 DC 7.2V	
消費電力	ファインダー使用時 2.2W (ライト使用時 2.3W) 液晶画面使用時 2.7W (ライト使用時 2.8W)	
外形寸法	61mm × 94mm × 114mm (幅×高さ×奥行き)	
質量	本体 約 410g 撮影時 約 480g (バッテリー BN-VF808、60分テープ、レンズ キャップを含む)	
動作環境	許容動作温度 0°~40° 許容相対湿度 35%~80% 許容保存温度 -20°~50°	

カメラ部		
映像素子	1/6 型 68 万画素 CCD 撮像エリア:34 万画素	
レンズ	F2.0 ~ F4.7、f = 2.3mm ~ 78.2mm (35mm カメラ換算 44mm ~ 1496mm)	
フィルター径	27.0mm (ネジピッチ 0.5mm)	
最低照度	20 ルクス (ナイトアイ時:約1ルクス)	
ライト	推奨撮影距離: 1.5m以下、LED タイプ	

液晶部/ファインダー部		
液晶画面	2.7 型、11.2 万画素、アモルファスカラー液晶	
ファインダー	0.33 型、11.3万画素、ポリシリコンカラー液晶	

■撮影・再生時のズーム仕様

ムービー撮影時	光学ズーム 34 倍まで、デジタルズーム 500 倍まで
静止画撮影時	光学ズーム 34 倍まで
再生時	再生ズーム 15 倍まで

デジタルビデオカメラ部

DV 方式 (SD 仕様) 録画

DV フェントロンボーネント記録 映像: デジタルコンボーネント記録 音声: PCM デジタル記録、32kHz 4 チャンネル (12BIT)、 48kHz 2 チャンネル (16BIT)、44.1kHz(再生のみ) 了再生方式

NTSC 日米標準信号方式 信号規格

使用力セット ミニ DV カヤット

録画 SPモード: 80分、LPモード: 120分 (80分テープ使用時) /再生時間

早送り /巻戻し 約3分(60分テープ使用時)

デジタルスチルカメラ部

記録方式	JPEG 準拠
拡張子	JPG
画像サイズ	640 × 480 ドット
画質	ファイン/スタンダード
記録メディア	マルチメディアカード (市販)、SD メモリーカード (付属、市販)

■静止画の撮影可能枚数の目安

	マルチメディア カード	SDメモリーカード	
画像サイズ	32MB	32MB(付属)	64MB
ファイン	215枚	205枚	425 枚
スタンダード	645枚	625 枚	1285枚

お知らせ)●撮影枚数は目安です。SDメモリーカードについては、松下製、東芝製、 SanDisk 製、PQI製: 32MB/64MB(2006年3月現在、当社動作確認 済み)の使用を推奨いたします。

時計用電池

端子部		
DV 端子	4 ピン (i.LINK/IEEE 1 3 9 4 準拠)	
AV 端子	映像端子 アナログ出力 (1.0V(p-p)、75Ω) 音声端子 ステレオ・アナログ出力 (300mV(rms)、1kΩ)	
USB 端子	ミニ USB-B タイプ (USB 2.0 / 1.1 準拠、転送速度: USB 1.1 相当)	

AC アダプター AP-V14		
電源	AC 100V- 240V、50Hz / 60Hz	
入力容量	23VA(100V)、31VA(240V)	
出力	DC11V、1A	
許容動作温度	0℃~40℃(充電時は10℃~35℃)	
外形寸法	50mm × 27mm × 71mm (幅×高さ×奥行き) (コードと AC プラグを含まず)	
質量	約 1 00g	

	リモコン RM-V740
電池	DC3V(ボタン電池 CR2025)
電池寿命	約 1 年 (使用頻度により変わります。)
動作距離	約5m(正面軸上)
許容動作温度	0 ℃~ 40 ℃
外形寸法	42mm×91mm×13mm(幅×高さ×奥行き)
質量	約 40g(ボタン電池を含む)

	バッテリー BN-VF808
電圧	DC 7.2V
容量	730mAh
外形寸法	52mm × 18mm × 31mm (幅×高さ×奥行き)
質量	約 4 8 g

■充電時間の月安

バッテリー	時間
BN-VF808(付属)	1 時間 30 分
BN-VF815(別売)	2 時間 40 分
BN-VF823(別売)	3 時間 50 分

※室温 10 ℃~ 35 ℃の範囲を想定して います。表の数字は日安です。

■実撮影時間の目安

11°=11_	ファインダー使用時		液晶画面使用時	
バッテリー	ライトなし	ライト使用時	ライトなし	ライト使用時
BN-VF808(付属)	1時間10分	1 時間 5 分	55 分	53分
BN-VF815(別売)	2時間15分	2 時間 10分	1時間50分	1 時間 45分
BN-VF823(別売)	3時間25分	3 時間 15分	2時間45分	2 時間 40 分
VU-V840KIT(別売)	6時間15分	5 時間 55分	5 時間5分	4 時間 50分
VU-V856KIT(別売)	8時間40分	8 時間 20分	7 時間5分	6 時間 50分

■連続撮影時間の目安(最大撮影時間)

15=11	ファインダー使用時		液晶画面使用時	
バッテリー	ライトなし	ライト使用時	ライトなし	ライト使用時
BN-VF808(付属)	2時間15分	2 時間 10分	1 時間 50 分	1 時間 45分
BN-VF815(別売)	4時間30分	4 時間 20分	3時間40分	3 時間 35 分
BN-VF823(別売)	6時間45分	6 時間 30分	5時間30分	5 時間 20 分
VU-V840KIT(別売)	12時間25分	11時間55分	10時間5分	9 時間 45 分
VU-V856KIT(別売)	17時間25分	16 時間 40分	14時間10分	13時間40分

※VU-V840KIT および VU-V856KIT は、バッテリーを付属のバッテリーポーチに入 れ、別売の DC コード (VC-VBN800) でバッテリーポーポードとビデオカメラを接続して使います。バッテリーをビデオカメラに直接取り付けることはできません。 ※撮影条件により、撮影可能時間は変化します。表の数字は目安です。

- **お知らせ**)●撮影時間は、ズームを使ったり、撮影と撮影停止を繰り返すことなどで短 くなります。撮影予定時間の約3倍分のバッテリーを用意することをお勧 めします。
 - ●実撮影時間は撮影、撮影停止、電源の入/切、ズーム動作などを繰り返し た場合の撮影時間です。実際には、これよりも短くなることがあります。 十分に充電しても撮影できる時間が短くなったときは、バッテリーの寿命 です。新しいバッテリーに交換してください (P.15)。

本機は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づく クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的と していますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。この取扱説明書にした がって正しく取り扱いをしてください。

バッテリーの処分について

● バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

安全のため、バッテリーキャップを取り付けるか、端子部にセロハンテープ などを貼ってください。

・ お問い合わせ:有限責任中間法人 JBRC http://www.jbrc.net/hp/

※見られない場合は、裏表紙のお客様ご相談センターへ



美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 で使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へご持参 ください。

Li-ion

他社製品の登録商標と商標について

- Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Macintosh、Mac OS は、米国 Apple Computer, Inc. の米国およびその 他の国における登録商標です。
- i.LINK は、IEEE1394-1995 仕様およびその拡張仕様です。 i は i.LINK に準拠した商品につけられるロゴマークです。
- その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、本文中では、TM マークと®マークを明記していません。

さくいん

*	央奴子		
	16:9 出力		73
	AC アダプター 7,	16,	86
	AUTO ボタン		
	DP0F		75
	DV 出力端子		
	FireWire 端子		
	i.LINK 端子		
	IEEE1394端子		
	LANG./ 言語		
	LP		
	SP	4,	/ I
	[T] → [M] コピー あ		/ 1
•	-		00
	明るさ補正		
	アフレコ音声		/
•	アフレコ編集 し1		52
•	=		= 1
	インサート編集 インデックス		0.0
	イフナック人		33
•) ウィンドカット		69
٨	え		00
•	液晶画面	4	20
	演出効果		
	お		
Ť	オート撮影		25
	オートフォーカス		
	音声切替		
	音声モード		71
	か		
	カード	5,	19
	画像サイズ		69
	画面明るさ	. 73,	75
	画面表示		75
	画面表示切替		
	感度アップ		69
	き		
	逆光補正		40

•	<	
	クイックパワーオフ クイックレビュー グリップベルト	27
*	_	
•	再生ズーム42, 削除42, 撮影時間42	75
*	U	
*	自分を撮る シャッター 充電時間 ショルダーストラップ ロバランス	.67 .95 .14
•	ズーム28, 39,	60
*	スポット補正スライドショースローモーション10.31.	40
*		20
*	静止画	.71 .71
•	· 操作音	73
*	<i>†</i> -	, , ,
	タイムコード ダビング	73 46
•		00
•	つゆつき ~	82
*	テープ5, 手ぶれ補正 デモモード デュアル REC	.69 .73 .27
	テレマクロ 雲海フィッチ	.69

	بر						
·	時計時計	- 合わ	せ			21,	21 73
*	田田	表示					73
*	ね						
	年月	目					21
*	は。	, – , ,				_ 1	\sim 1
				 5, 7,			
	96		(J, 7,	10,	10,0	JO,
				量			
	場面	切替					66
.	番号	りセ	ツト.				/5
*		/ 					30
•	B	1					00
Ť		ィイン	ダー.				20
	フォ	- 一力	ス				39
	フォ	ーマ	ット.				75
	プリプロ	セツ グラ	/	 = 			/3 66
	プロ	ラフ コテク	ム / NI ト	_ · · · · · · · · ·			75
	ま						
	マニ	ユア	ル撮影	影		.25,	38
*	₹	ユア	ルフ:	ォーカ	コス		39
**		- Ľ'—					26
•	め	_					
Ť	メニ	ニュー					62
	メロ]ディ	—				73
*		1 %150	±± ¬	, ,	-		
*		- M	替人	イッヲ			25
	原 生	設定					73
*	5						, 0
	ライ	´ ト					29
	ライ	ブス	□			.31,	71
•	_					10	70
	リモ	ニコノ				. TU,	/ 3

⋄ n	
レンズキャップ	15
❖ ろ	
録画モード	71

商品についてのご相談や修理のご依頼は

まず、お買い上げの販売店にご相談ください。

転居されたり、贈答品などでお困りの場合は、下記のご相談窓口にご相談ください

ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、P.91 をご覧ください。

修理に関するご相談

ビクターサービスエンジニアリング株式会社 別紙の「ビクターサービス窓口案内」を ご覧ください。

技術的なご相談

DVご相談窓口 電話: (045)450-2770 お買い物情報や全般的なご相談

お客様ご相談センター

6 0120-2828-17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は 電話: (045) 450-8950 FAX: (045) 450-2275 T221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/ 日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12